

## Количество заливаемого масла

Монтажная позиция	B3	B6	B7	B8	V5	V6
RV25				0,023		
RV30				0,05		
RV40				0,1		
RV50				0,15		
RV63				0,3		
RV75				0,5		
RV90				1		
RV110	3	2,5	2,5	2,2	3	2,2
RV130	4,5	3,5	3,5	3,3	4,5	3,3
RV150	7	5,1	5,1	5,4	7	5,1