

**Таблица. Установочные и присоединительные размеры фланцев RV30**

RV	Тип фланца	P	M	N	D											
					7,5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	
30	63B5	140	115	95	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-
	63B14	90	75	60												
	56B5	120	100	80	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-
	56B14	50	65	80												